

## "Infinilite LED LAMP AND STROBE"

Светодиодные лампы и стробы



## Инструкция по эксплуатации

1. Светодиодные лампы и строб-лампы имеют широкий спектр применения в качестве декоративных элементов.
2. Расшифровка обозначений: (примеры)

LED LAMP FOR BELT-LIGHT XXXXXXXXXXXX, STROBE LAMP XXXXXXXXXXXX,

«LED» – светодиодная, «LAMP» – лампа, «FOR BELT-LIGHT» – для применения в шлейфе «белт-лайт», «STROBE» – с эффектом вспышки, XXXXXXXXXXXX – цвет свечения:

«CW» или «COOL WHITE» – холодный белый;

«WW» или «WARM WHITE» – тёплый белый;

«Y» или «YELLOW» – жёлтый;

«G» или «GREEN» – зелёный;

«R» или «RED» – красный;

«O» или «ORANGE» – оранжевый;

«P» или «PINK» – розовый;

«B» или «BLUE» – синий;

«RGB» или «RED-GREEN-BLUE» – красный-зелёный-синий;

3. Технические характеристики:
  - Напряжение питания: 220V/50Hz
  - Тип цоколя: E27
  - Страна: Китай
  - Помещение: Жилая зона, улица
  - Диаметр колбы: 45мм
  - Степень защиты: IP65
4. Комплектность: индивидуальная упаковка, светодиодные лампы
5. Правила и условия монтажа: Перед тем как подключить светодиодную лампу, необходимо определить её на нужное место. Убедиться в отсутствии механических повреждений на светодиодной лампе перед монтажом и после. Светодиодная лампа вкручивается в патрон с напряжением 220 В.
6. Пуск и введение в эксплуатацию:
  - Аккуратно вынуть из светодиодную лампу из заводской упаковки
  - Установите его согласно п. 4

- Проверьте работоспособность устройства
7. Возможные неисправности и пути устранения:
  8. Основной неисправностью может являться неисправность светодиодной лампы. Для ее замены произведите следующие действия:
    - отключите питание на лампе
    - выкрутите перегоревшую лампу
    - вставьте новую лампу и проверьте работоспособностьЕсли при наличии питания светодиодная лампа не светится, то обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.
  9. Регулирование: не требует специального регулирования.
  10. Ограничения в использовании: Использовать по прямому назначению.
  11. Правила и условия безопасной эксплуатации:
    - регулярно проверяйте отсутствие повреждений
    - перед всеми видами работ убедитесь, что сетевой провод обесточен
    - доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистамИзготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.
  12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте.